








# Handleiding Touchpoint One



Pictogram	Betekenis
	Stel de gewenste temperatuur in (t.o.v. de ingestelde standaardtemperatuur). De standaardtemperatuur is een comfortabele temperatuur die is vastgesteld in het gebouwontwerp. Druk op het pictogram en gebruik de pijltjestoetsen om te verhogen of te verlagen.
	De ventilatorstand wordt automatisch bepaald op basis van de ruimtetemperatuur. Druk op het pictogram en gebruik de pijltjestoetsen om te verhogen of verlagen naar de gewenste stand: uit, laag, midden of hoog. Deze instelling wordt dagelijks gewist.
	Handmatig bedienen van de zonwering. (n.b. deze wordt automatisch gestuurd)
	Handmatig bedienen van de verlichting. (n.b. deze wordt automatisch gestuurd)
	Met de pijltjestoetsen kan je de gewenste temperatuur, verlichting, zonwering of ventilatorstand verstellen.

Pictogram	Betekenis
	Duurzaamheid-indicatie (ECO). Het pictogram verschijnt als de huidige instellingen ervoor zorgen dat de installatie duurzaam gebruikt wordt.
	Luchtkwaliteit-indicatie (op basis van CO <sup>2</sup> -meting)
	Meetwaarde of instelwaarde
	Verwarmingsmodus, de installatie is ingeschakeld om de temperatuur te verhogen.
	Koelingsmodus, de installatie is ingeschakeld om de temperatuur te verlagen.
	Relatieve luchtvochtigheid wordt getoond

Bekijk de videoinstructie van de Touchpoint One hier:  
<https://www.youtube.com/watch?v=SfbFUTmUewo>